TOSHIBA

Leading Innovation >>>



もくじ

安全上のご注意	
お願い	
各部のなまえ	6
ご飯の炊きかた	
おいしいご飯のポイント	8
基本の手順	10
炊飯前に確認してください	10
保温について/再加熱のしかた	12
予約炊飯のしかた	14
白米/無洗米の炊きかた・早炊き	16
いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ	18
調理のしかた	20
お料理レシピ	22
お手入れ·······	30
煮沸クリーニング	32
内釜の取扱い	33
うまくできない/故障かな?	34
エラー表示	38
仕様	38
保証とアフターサービス	39
保証書·····	40

	炊飯容量と炊飯時間の目安 16,18
	内ぶたをはずす/付ける6
ク	ふたを開ける/閉める7
イ	途中でふたを開けるとき 13
ツ	(途中で切キーを押したとき)
ク	時計の合わせかた 15
検 索	停電したとき
713	保温設定の変更のしかた 37
	リチウム電池の消耗 36
	ご相談センター39

東芝匠力『『照保温釜 家庭用 取扱説明書

お料理メニュー付

形 名 [1.0L タイプ]

RC-10PY

[1.8] タイプ]

RC-18PY



保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝圧力 IH 保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~5ページ)を必ず読んで、正しく安全にお使いください。

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危険や損害の程度を、区分して説明しています。

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容

「傷害」や「家屋・家財などの損害」 が発生する可能性が想定される内容

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす! 内容

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



修理はお買い上げの販売店または、 東芝家雷修理ご相談センターに ご相談ください。



水につけたり、水をかけたり しない



吸・排気口やすきまに 異物を入れない



特にピンや 針金などの 金属物



子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない





炊飯中はふたを開けない

電源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



- 交流 100V・定格 15A 以上のコ ンセントを単独で使う (延長コードを使用しない)
- 電源プラグは根元まで確実に差し 込む



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



●傷んだコードや電源プラグ、コン セントの差し込みがゆるいときは 使わない



● 電源プラグのほこりは、定期的に 取り除く



ほこりは 乾いた布で取る

● コードを傷つけない、無理に曲げ ない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まな い、加工しない

圧力炊飯方式 のため、必ずお守りください

炊飯中は圧力がかかるため、取扱いを誤ると危険です

突然のふた開きによるやけどを防ぐために




● ふたは「カチッ」と音がするまで 押して閉める






● 炊飯前に、異物が付いていないか 確認する

※確認方法は30~32ページを ご覧ください





※クランプ部の凹部に入ったご飯 粒が固まると、ふたが開かなく なることがあります。



● 炊込みご飯は早炊きコースで炊か

早炊きコースは内ぶたに具が詰まり やすくなります。

● 青菜などシート状になるものを入 れて炊飯したり、クッキングシー ト・アルミ箔などで落としぶたを

蒸気あなをふさぐ原因になります。

内容物が噴出することによるやけどを防ぐために



- [圧力]表示が「点灯」や「点滅」 しているときは、ふたを開けない 炊飯途中で切キーを押したり、停電に なったときにふたを開ける場合は、「圧 力]表示が消灯したことを確認してか らふたを開けてください。
- フックボタンが重くてふたが開かな いときは、無理にフックボタンを押 さない

本体が冷めて、圧力が下がるまで待っ てから開けてください。

高温の蒸気によるやけどを防ぐために



● 蒸気口は高温です 手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





● 炊飯中は本体を揺らしたり、 持ち運びしない

ふきこぼれによるやけどを防ぐために



● 炊飯・保温・本書記載の調理以外の 用途に使わない

特に次のような料理には使わない

- 分量の増える煮豆・めん類などの料理。
- ・急激に泡の出る重曹などを使う料理。
- のり状になるカレーやシチューのルー などの粘性のある料理。
- ・多量の油を使う料理。
- おかゆ・玄米は水が多いため、白米・ 早炊きコースで炊かない
- 水位目盛より水を増やしすぎない 目盛に対して 2mm 以内が目安です。
- 内釜に表示してある「ここまで」の線 以上に水を入れて炊飯・調理をしない

(つづく)

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください


A 注意

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために


こんなところで使わない



● 水のかかるところや、火気の近く



● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上



- 壁や家具などの近く キッチン用収納棚に置くときは、蒸 気がこもらないようにしてください。
- アルミシートや雷気カーペットの上 アルミシートなどが発熱することが あります。
- 荷重強度が不足しているスライド 式テーブル

荷重強度は、1.OL タイプで 15kg 以上、1.8Lタイプで 20kg 以上 のものをお使いください。

電源プラグ・コードの取り扱い



● コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う



■電源プラグを持ってコンセントか ら引き抜く



やけどを防ぐために



● 使用中や使用後しばらくは、内ぶ た・内釜・放熱板・フランジヒー タなどの高温部にふれない



- お手入れは本体が冷えてから行う
- 炊飯・調理後、ふたを開けるとき は蒸気や内ぶたから落ちる熱い水 滴に気をつける



- 本体を持ち運ぶときは、フックボ タンにふれない
- ハンドルを持って振らない

安全にお使いいただくために



● 心臓用ペースメーカーをお使いの 方は、医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影 響を与えることがあります。



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない

キッチン用収納棚などをお使いのと きは特にご注意ください。



● 使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

お願い

故障や誤動作を防ぐためにお守りください

■紙・布・じゅうたん・ビニール袋などの上 に置かない

吸・排気口がふさがれて、エラー表示が出て止 まる原因になります。

■直射日光が当たるところ・油などが飛び散 るところに置かない

変色・変形の原因になります。

■空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

■内釜を傷めない

内釜内面のフッ素樹脂加工がはがれる原因にな ります。

※詳しくは33ページをご覧ください。

■磁気に弱い物を近づけない

記憶が消えたり、雑音が入る原因になります。


- 磁気カード/磁気テープ類 キャッシュカード・自動改札定期券・ カセットテープなど
- 無線機器 テレビ・ラジオ・電話など

■本体や本体のまわりは清潔にする

機能を維持するための吸・排気口などから、ほ こりや虫が入ると故障の原因になります。

■水滴・異物がついたまま使わない

うまく炊けない、ふたが閉まらない、故障など の原因になります。




■ふたにふきんなどをかけない

蒸気がこもって、ふた・蒸気口・操作パネルの 変形・変色や故障の原因になります。



■誤って本体を落下させたり、本体に割れ・が たつきが生じたときは、使用を中止する 販売店に点検・修理を依頼してください。

各部のなまえ



内ぶたをはずす



片手でつまみを持ち、ロックボタン を押し上げ、ロックをはずす


押さえる

片手で押さえてはずさない と、内ぶたが手前に倒れ、け 片手で が・破損の原因になります。

■ 内ぶたを付ける




①ふたの凸部(2ヶ所) に、内ぶたの差込み 部をのせる



内ぶたが付いていないと、ふたが閉まりません。 (付け忘れ防止のため)

操作部

炊飯・切キーに凸マーク、各キーの近くに点字が付いています。



● 電源プラグを抜いているときには、内蔵のリチウム電池で表示部の時計を動かします。 (リチウム電池が消耗したら…36ページ)

■ ふたを開ける



圧力式のため、ふたが開くまで少し時間がかかります。

保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも時間がかかります。

安全のため、炊飯中はフックボタンを押してもふたは開きません。



圧力表示が「点灯」や 「点滅」しているときは、 ふたを 内釜内に圧力がかかっ ていますのでふたを開 けないでください。



表示部に圧力が表示していなく ても、フックボタンが重く感じて 無理に ふたが開かないときは、無理に フックボタンを押さないでくださ い。(開けかた…35ページ)

■ ふたを閉める



「カチッ」と音が

するまで押す

確実に

圧力式のため密閉度が高く、閉まりにくく感じることがあります。 保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくく感じます。

> 確実にふたが閉まっていないと、 蒸気もれ、ふたが開いて、やけど・ けがの原因になります。

閉める

で飯の炊きかた おいしいで飯のポイント

準備する ・・・・・・→ セットする → 炊飯スタート・・・・・→ 炊きあがり

■ お米を正しく計る



付属の計量カップで。



戸 手早く・やさしく洗米

お米がヌカ分を吸わないように、手 早く、お米を割らないようにやさし く洗います。

割れ米はべちゃつきの原因になります。

水位目盛を選んで水加減


水を少なくするとかために、多くす るとやわらかめになります。お好み で水の量を調整してください。

(目盛に対して 2mm を目安に増減)

炊飯キーを押すと自動で浸しが行われます ので、お米を洗ってすぐに炊くことができ ます。ただし、早炊きなどご飯がかために 炊きあがるときは、あらかじめお米を水に 浸してください。



ご家庭に合わせて 炊きわけメニューを変える



やわらか ふつう しゃっきり

(16ページ)



ふたを密閉した 圧力 炊飯 と、内釜自体が発熱する IH加熱で、ふっくらとお いしく炊きあげます

圧力を調整したり IH が通電するた め、カチャ・ジー・ブーンなどの音 がします。

自動で保温

すぐにほぐして 余分な水分を逃がしましょう



ふっくらとしたご飯になり、 保温中のご飯のかたまりを防ぎます。

お米について

- ●精米日付が新しく、2週間 ~ 1ヶ月くらいで食べきれ る量を買いましょう。
- お米は涼しく暗い所に保存 し、密閉容器などに入れて 酸化を防ぎましょう。
- ●銘柄の他、産地や保存のし かたによっても、お米の状 態は異なります。炊きわけ メニューを変えたり、水の 量を変えてみましょう。

お米のザル上げ

洗米後のザルトげ放置は 避けましょう。 お米にヒビが入ってご飯 がべちゃつきます。



炊飯に適さない水

硬度の高いミネラルウォータ 一は、ぱさつき・かたいご飯 になります。

アルカリ水 (pH9 以上) は、 黄変したり、べちゃついたご 飯になります。



アルカリ水

水の温度

おいしく炊くために、水温は 30℃以下にしてください。 夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。



で使用後はすぐにお手入れ

汚れたままにしておくと、にお いの原因になります。洗った後 は水分をふき取り、ふたの蒸気 口取り付け部に水分が付いてい る場合もふき取ってください。

ご飯を入れたまま保温を切っ て、そのまま放置しないでく ださい。


保温機能を使わずにご飯を保 存すると、においの原因にな ります。

洗って清潔に保ちましょう フィルターも はずして 洗いましょう

内ぶた・蒸気口・内釜を

で飯の炊きかた 基本の手順

お米を計る



付属の計量カップで

- すりきり 1 カップ約 180ml (約1合)。
- 料理用の計量カップ (200ml) や計量米びつでは、誤差がでる ことがあります。
- 計量カップを振って計るとお米 が多く入るので、振らずにすり きりで計ってください。


2 お米を洗う



水が澄むまで手早く

- ①最初にたっぷりの水を加えてさ っとかき混ぜ、すぐに水を捨て
- ②お米どうしを軽くすり合わせる ように、「とぐ | → 「水で洗い 流す」をくり返す。
- 内釜でお米を洗えます。 (泡立て器などは使わない)

3 水加減をする



お米のカップ数の目盛まで お好みで水の量を増減

- 水を少なくするとかために、多く するとやわらかめになります。
- 目盛に対して 2mm 以内を目 安に増減してください。 多すぎるとふきこぼれたり、 少なすぎるとうまく炊けない ことがあります。
- 長く浸すとやわらかめになっ たり、こげやすくなります。

4 ふたを閉める



内釜外面の 水分をふきとって


「カチッ」と音が するまで押す

先端中央

- 各部に異物が付いていないか確 認してください。(下記参照)
- 内ぶた・フィルター・蒸気口を 必ず付けてください。
- ふたの開閉について、詳しくは 7ページをご覧ください。

炊飯開始





- 安全のため、炊きあがるまでふ たはロックされます。
- むらしになると炊飯ランプが点 滅します。(表示は炊きあがり までの残時間)
- むらし時間はコースによって異 なります。(5~15分)

6 ブザーが鳴ったら 炊きあがり



- 自動で保温になります。保温は 24 時間までにしてください。
- すぐにほぐして余分な水分を逃 がすと、おいしさが違います。
- 使用後は切キーを押して、電源 プラグを抜いてください。

必ずふたを閉めてから、炊飯キーを押してください。炊飯キーを押し てからふたを閉めると確実に閉まらず、炊飯中にふたが開きます。

■保温をやめてからすぐに炊くとき/連続して炊くとき

庫内や内ぶたを人肌程度に冷ましてから炊飯してください。 温かいままで炊飯すると、うまく炊けないことがあります。

■お米と水加減の目安

新米	少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降	多め

■炊飯中は、安全のためフックボタンを 押してもふたは開きません

- むらし中(炊飯ランプ点滅)も、フック ボタンを押してもふたは開きません。
 - ⇒ やむをえず途中でふたを開けるとき …13ページ


詳しい使いかた

炊飯

保温について …………………… 12ページ 予約炊飯のしかた ……………… 14ページ 白米/無洗米の炊きかた・早炊き ……… 16ページ いろいろなご飯の炊きかた・おかゆ …… 18ページ


△警告 ● 炊飯前に確認してください

■内ぶたに異物が詰まっていませんか?




上図の各部にご飯粒などの異物が詰まっている と、圧力が異常に高まって、炊飯中にふたが開 いたり、蒸気もれなどによるやけど・けがの原 因になります。(確認のしかた…30ページ)

■異物・水滴が付いていませんか?



異物・水滴が付いていると、うまく炊けない・ ふたが閉まらない・蒸気もれなどの原因にな ります。

△警告 🏚 炊飯前に確認してください



『クランプ部の凹部』や『本体の 枠の上しに異物が付いたままふた 異物を を閉めると、炊飯中にふたが開い ^{取り除く} てやけど・けがの原因になります。 ※ご飯粒が固まるとふたが開かな くなることがあります。


保温について

ご飯が炊きあがると保温になります。 おいしく保温するために、使用条件に合わせて 保温温度を自動でコントロールします。

保温にしたいとき (保温をやめるときは切キーを押してください)



を1回押し、〈保温〉に合わせる



〔 🔓 : 時間〕

● 〈保温〉が点滅し、5 秒間どのキ 一も押さないと自動で保温になり ます。

〔保温ランプ〕が点灯。 け時キーを押している間は、 現在時刻を表示します。

お知らせ

- 次のような保温をしない。
- ・24 時間以上の保温
- ・白米以外(炊込みご飯、玄米、発芽玄米、 おかゆ、おこわ)の保温
- ・しゃもじを入れたままの保温(雑菌が入り、 においの原因)
- ・冷えたご飯の保温(腐敗の原因)
- ご飯を入れたまま、保温を切らない。 (腐敗の原因)

- 炊飯のたびに内ぶた・フィルター・蒸気口を はずして洗い、水分をよくふきとってくださ い。また、蒸気通路の水分も毎回ふきとって ください。(変色・腐敗の防止)
- 内釜を取り出すと自動的に保温をやめます。
- ご飯の温度がぬるい場合やにおいがする場合 は34ページを確認したうえ、37ページに従 って保温設定の変更をしてください。



長時間保温のお知らせ

保温中、表示が点滅したら、 保温を中止してください。

● 長時間保温は、ご飯のべちゃ つき・におい・変色の原因。 (25 時間以上で表示が点滅)

保温のコツ

- 炊きあがったら、すぐにご飯をほ ぐしてください。(余分な水分を逃 がし、固まり・べちゃつき防止)
- 保温中のご飯のべちゃつきが気に なるときは、ときどきご飯を混ぜ てください。また、ご飯粒が内釜 側面に残らないようにしてくださ
- 少量のご飯は、中央によせると乾 燥が少なくなります。

再加熱のしかた

保温中のご飯を再加熱し、あたためます。

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める



を押すと、再加熱を開始



- 完了までの残時間を表示。(分) 〔保温ランプ〕は点滅。
- ブザーが鳴って終了をお知らせ し、保温に戻ります。

お知らせ

- 再加熱を途中でやめるときは、炊飯キ 一を押してください。保温に戻ります。
- ご飯の量が多すぎると十分にあたたま りません。(内釜の半分以下を目安に)
- ●次のような再加熱はしない。
- ・再加熱をくり返す(乾燥、黄ばみの) 原因)
- ・冷えたご飯の再加熱(腐敗の原因)
- ご飯の乾燥が気になる場合は、なべ肌 にそって大さじ 1~2杯の打ち水を すると乾燥がやわらぎます。

途中でふたを開けるとき (途中で切キーを押したとき)

炊飯中・下ごしらえ中は、安全のためふたがロックされ ています。フックボタンを押してもふたは開きません。 やむをえず途中でふたを開けるときは、次の手順に従っ てください。

● 途中で切キーを押した場合も、以下のようになります。

▲ 警告



蒸気口に手や顔を近づけない

■力表示中に切キーを押すと、圧力を下げる ため蒸気口から高温の蒸気が勢いよく出ますの で注意してください。

切キーを押す(♪ピッピッピッピッ)

2分間、お待ちください



- ■蒸気口から蒸気が勢いよく出ます。
- ブザーが鳴るまで、ふたを開けることはできません。 ※ただし、切キーを押して♪ピーと鳴ったときは、 ふたを開けることができます。

ブザーが鳴ったら、ふたを開ける ことができます





圧力表示が消灯していることを確認して から、ふたを開けてください



フックボタンが重く感じて、ふたが開かな いときは、無理にフックボタンを押して開 無理に けようとしないでください。本体が冷えて 開けない内部の圧力が下がるまでお待ちください。 (約40分)

※炊飯・調理を続ける場合は、はじめから操作をやり直して ください。この場合、うまくできなくなることがあります。

12

予約炊飯のしかた

ご飯の炊きあがる時刻を予約します。

2 诵りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使いわけできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀米の予約はしないでください。

準	現在時刻が合っているか確認します	● 現在時刻がずれていると、予約時 刻に炊きあがりません。
備	内釜を本体に入れて、ふたを閉めます	● 内釜を本体に入れないと、予約できません。
操作	がきたいものに合わせて	◆〈白米〉〈無洗米〉〈玄米〉〈おかゆ〉の予約ができます。● 玄米・おかゆは必ず炊飯コースを合わせてください。(他の炊飯コースで炊くと、)ふきこぼれ・やけどの原因
	2 予約 を押す 予約時刻に変わる 表示 あつう 予約1	予約キーを押すたびに (予約 1) と (予約 2) の表示が変わります。〔予約ランプ〕と (炊飯ランプ) と予約時刻が点滅します。
	3 時 分 で炊きあがり時刻を合わせる 炊きあがりの時刻 炊きあがりの時刻 時計は24時間表示 朝7時 7:00 夜7時… 19:00 【朝 7:30 にセットするとき】	 ● 10 分単位で設定できます。 ● 時・分キーは、押したままでいると早送りになります。 ● 予約時刻を記憶するので、同じ予約時刻のときは、省略できます。
	4 欠飯 を押す 予約完了	〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ランプ〕は消灯します。炊飯キーを押さないと「♪ピッピッピッピッ」とお知らせします。(予約が完了していません)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき

14



を押す

〈玄米〉〈おかゆ〉の予約を設定しなおすときは、 再度炊飯コースも選び直してください。

予約できるメニューと時間を確認してください

- 炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類は予約しないでください。(うまく炊けない、腐敗の原因)
- 14 時間以上の予約はしないでください。(夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- 1~2時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

■ 〔予約 1〕と〔予約 2〕の使いわけ

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

「予約)を押すたびに〔予約 1〕⇔〔予約 2〕になるので、予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊きあがるときは、お好みにより水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈澱するため、底のご飯がうっすらとキツネ色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 炊飯が始まると〔炊飯ランプ〕が点灯し、炊きあがるまで予約時刻を表示します。 (むらしになっても〔炊飯ランプ〕が点滅したり、炊きあがりまでの残時間を表示しません)
- 室温や水温が低いときは、炊きあがりが 10 分ほど遅れる場合があります。(予約時刻を過ぎると炊き あがりまでの残時間を表示します。むらし前に予約時刻になった場合は現在時刻を表示します)
- ●予約中に時キーを押すと表示は現在時刻になり、炊きあがりまでの時間を音の組合せでお知らせします。 (1時間未満は1時間にくり上げ)
 - ♪ピロロ(5時間)、♪ピッ(1時間)、♪ピピッ(始めと終わりの合図)

時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

電源プラグを差し込み、

(時) を"1 秒以上"押す

表示が点滅。

で時刻を合わせる

押したままでいると早送りになります。

を押すと完了

表示の点滅が止まる。

● 時・分キーの操作音は次のようになります。


0時 ……… ♪ピロロ

12時……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに … ♪ピー

00分………♪ピロロ

白米/無洗米の炊きかた・早炊き



炊飯 スタート

- ※〈白米〉〈無洗米〉コースの〈やわらか〉〈ふつう〉〈しゃっきり〉は記憶されますので、同じコースで炊く場合は設定しなおす必要はありません。
- ※〈早炊き〉コースは記憶されませんので、炊飯のたびにコース の設定をしてください。

探作

/

で炊きわけメニューを選ぶ

※早炊きもメニュー キーで選びます。



- メニューキーを押すたびに、〔メニュー表示〕が変わります。
- ●〈白米〉〈無洗米〉が選択されているときに、炊きわけメニューが選べます。

/〈発芽玄米〉などが選択され 、ているときは選べません。

■ 無洗米を使うとき



ご〈無洗米〉に設定する



コースキーを押すたびに、保温→ 白米→無洗米…の順で選択が変わ ります。

〈保温〉が点滅して5秒経つと、 自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

● 白米を使うときは、〈白米〉に設 定しなおします。

2 炊飯

を押すと、炊飯開始

- ●〔炊飯ランプ〕点灯。
- むらしになると、〔炊飯ランプ〕 が点滅し、炊きあがりまでの残時 間を表示します。(5 ~ 15 分)

■炊飯容量(カップ)

	白米・無洗米	早炊き
1.0L タイプ	$0.5 \sim 5.5$	0.5~4
1.8L タイプ	1~10	1~6

■炊飯時間の目安(100V、室温·水温20℃、標準の水加減の場合)

やわらか	ふつう	しゃっきり	早炊き
60~75分	40~55分	35~50分	14~34分

〈無洗米〉を選んだときは、5分ほど長くなります。

白米/無洗米は3種類の炊きわけメニューから選べます

■お好みで

やわらかめ かため

やわらか

やわらかく ほんのり甘いご飯 (古米におすすめ) ふつう

かたさと粘りの バランスがよいご飯 しゃっきり

しゃっきりと **歯ごたえのあるご飯** (新米におすすめ)

■お米の銘柄 次のようにおすすめします。

かたい炊きあがりになりやすい米

やわらか

きらら 397 むつほまれ ほしのゆめ 日本晴 つがるロマン など ふつう コシヒカリ サ ひとめぼれ あ ヒノヒカリ キ

はえぬき

ササニシキ あきたこまち キヌヒカリ ブレンド米 しゃっきり

粘りがでやすい米

魚沼産コシヒカリ ミルキークイーン など

● お好みのご飯に炊けないときは

やわらかいとき → 水を少なめにしたり、〈しゃっきり〉で炊いてください。 かたいとき → 水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊いてください。

- 水加減は、水位目盛に対して 2mm を目安に増減してください。
- ●お米の銘柄がわからないときや、この図にないお米の銘柄は〈ふつう〉でお試しください。
- 産地や栽培方法、気象条件などによって、お米の性質は変わることがあります。

無洗米は…

- 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませてください。白く濁るときは、1~2回すすぐことをおすすめします。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)
- 付属の計量カップでお米を計り、水位目盛は「無洗米」に合わせて、コースキーで〈無洗米〉に設定して炊飯してください。

早炊きは… 白いご飯を炊くときに使用


- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、 やや水っぽい炊きあがりになることがあります。気になるとき はあらかじめお米を浸したり、保温になってからもしばらくむ らしてください。
- ●次のような早炊きはしない。

炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/白米・無洗米以外のお米

炊飯量

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

いろいろなご飯の炊きかた・ぉゕゅ



火飯スタート

※〈玄米〉〈発芽玄米〉〈雑穀米〉〈炊込み〉〈おかゆ〉コースは記憶されませんので、炊飯のたびにコースの設定をしてください。

操

1 保温

៓៓៹៹៹៸ で炊きたい設定にする

キーを押したときに点滅している表示が、選択されている設定です。

〈保温〉が点滅して5秒経つと、 自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。

2 炊飯

を押すと、炊飯開始

● 〔炊飯ランプ〕点灯。

お願い

- ●「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。 特に早炊きはしない。(ふきこぼれ、異物の詰まりによる変形・破損の原因)
- 保温はしない。(ご飯の変質、内釜腐食の原因)
- 白米・無洗米・玄米以外のお米や、具を入れた場合は予約炊飯しない。 (うまく炊けない、腐敗の原因)

■炊飯容量(カップ)

	炊込み	おこわ	すしめし	玄米	発芽玄米・分づき米	雑穀米・胚芽米	全がゆ	5分がゆ
1.0L タイプ	1~4	2~4	1~5.5	1~4	1~4	1~4	$0.5 \sim 1.5$	0.5 ~ 1
1.8L タイプ	2~6	3~6	2~10	1~8	2~8	2~8	1~3	0.5 ~ 1.5

■炊飯時間の目安(100V、室温・水温20℃、標準の水加減の場合)

炊込み	おこわ	すしめし	玄米	発芽玄米	雑穀米	おかゆ
40~55分	40~55分	40~55分	60~80分	50~65分	55~75分	55~75分

雑穀類を混ぜるときの設定

コース メニュー

白米に → 雑穀米 ふつう

玄米に → <u>玄米</u> ふつう

発芽玄米に → (発芽玄米) ふつう

おかゆに → 白米 おかゆ

具を入れるときの設定

______ メニュー

白米に → 白米 炊込み

玄米に → **玄米** ふつう

発芽玄米に → (発芽玄米) ふつう

おかゆに → <u>白米</u> おかゆ

炊飯量は少なめにしてください。

炊込みご飯

詳しい作りかた…22 ページ

 コース
 メニュー
 水位目盛
 お米

 白米
 炊込み
 白米
 白米

炊飯量: 4 カップまで (1.0L タイプ) 6 カップまで (1.8L タイプ)

炊込みご飯は調味料が入るため、底のご飯がこげやすくなります。

炊きおこわ

詳しい作りかた…23ページ

コースメニュー水位目盛お米白米炊込みおこわもち米うるち米

もち米 2 カップに対し、うるち米 1 カップの割合で 炊いてください。

すしめし

詳しい作りかた…25ページ

コースメニュー水位目盛お米白米ふつう白米すし白米

「無洗米すし」の水位目盛もあります。

玄米ご飯

コース	メニュー	水位目盛	お米
玄米	ふつう	玄米	玄米

玄米は白米に比べて時間をかけて炊飯します。 お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

発芽玄米ご飯・分づき米

コース	メニュー	水位目盛	お米
発芽玄米	ふつう	白米	発芽玄米 白米

おすすめ割合:白米 2 カップ・発芽玄米 1 カップ

炊飯量: 4 カップまで (1.0L タイプ) 8 カップまで (1.8L タイプ)

- ●〈発芽玄米〉コースは、市販の発芽玄米や発芽させた玄米を炊くコースです。(玄米を発芽させるコースではありません)
- ●分づき米もコースを〈発芽玄米〉に合わせます。

雑穀米ご飯・胚芽米

コース	メニュー	水位目盛	お米
雑穀米	ふつう	白米	白米 雑穀類

白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってください。(表示がない場合は、白米に対して雑穀を 1 割くらいでお試しください)

炊飯量: 4 カップまで(1.0L タイプ) 8 カップまで(1.8L タイプ)

- ■蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は蒸気口の中を洗ってください。
- ●胚芽米もコースを〈雑穀米〉に合わせます。(水位 目盛は「白米」)

水に浮くような雑穀類は…

2~3時間浸して加工穀類がしずんでから炊飯して ください。

(フィルターなどが詰まり、変形・破損の原因)

炊飯量: 3 カップまで(1.0L タイプ) 5 カップまで(1.8L タイプ)

おかゆ。メニューキー

メニューキーを押して〈おかゆ〉に合わせてから、炊飯キーを押してください。

コース	メニュー	水位目盛	お米
白米	おかゆ	全がゆ 5分がゆ	白米

5分がゆは全がゆより水分の多いおかゆになります。

お米は白米を使ってください。玄米ではうまくできません。

0

必ずメニューを〈おかゆ〉に合わせて炊 いてください

他のコースで炊くと、ふきこぼれ・故障 の原因になります。

(〈おかゆ〉 コースは圧力がかかりません)

- 「七草がゆ」などは、はじめから青菜を入れない。(フィルターなどが詰まり、変形・破損の原因)
- 塩などの味付けは炊きあがってから。(はじめから入れるとうまく炊けないことがあります)
- 米質・水量・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が流れ出ることがあります。

調理のしかた

内釜の腐食、においの付着、ふきこぼれによる故障を防ぐためにお守りください。

- ●本書に記載していない料理を作らない。
- ●内釜に調味料を直接入れる料理を作らない。

基本的な操作のしかた

操



で調理コースを選ぶ



■ コースキーを押すたびに、〔コース表示〕が点滅し、選択が変わります。

〈保温〉が点滅して5秒経つと、 自動的に保温になります。 コースキーを押したら続けて押 してください。





で調理時間を設定する



● 分キーは押したままでいると早送 りになります。

● 設定できる調理時間は、調理コースにより異なります。

【調理時間 1 時間の例】

3



を押して、調理を開始



- ●〔炊飯ランプ〕と表示が点灯します。
- ●下ごしらえは残り7分になると、 炊飯ランプが点滅。 (減圧のための時間)

でき

ブザーが鳴ったらできあがり

自動で切になります

●〈下ごしらえ〉は保温になりますので、切キーを押してください。


電源プラグを抜き、 お手入れをする (30~32ページ)

調理コース (詳しい作りかた…26 ~ 29 ページ)

一定の温度を保って調理します。

コース	内 容	設定できる時間	
発酵	約 35℃でパン生地の発酵ができます。	1 時間まで(1 分単位)	
焼き	約 115℃で内釜でパン生地やケーキが焼けます。	1 時間まで(1 分単位)	
下ごしらえ	約 1.2 気圧の圧力で調理します。 肉の下ゆでにお使いください。	10分~2時間まで(1分単位)	

調理時間について



- 実際に調理にかかる時間は、調理温度になるまでの時間の分、設定時間より長くなります。
- 表示部の時間は、調理温度になると減って いきます。

お願い

■ 調理の前に

- ●本書記載の調理時間は目安です。材料の量・温度などにより、できあがりは変わります。
- ■調理用具はプラスチックや木製のものを使ってください。(内釜キズ防止)
- ■調理中はふたを開けないでください。(うまくできなかったり、ふたが閉まらなくなることがあります)
- ●内ぶたの各部・内ぶたパッキン(内釜のふち)・温度センサーなどに異物が付いていないか確認してください。(10・11 ページ)

■ 調理の後に

- ●調理直後は内釜が熱くなっているので、乾いたなべつかみなどを使用して、内釜を取り出してください。
- ●できあがった食品を、内釜の中に入れたままにしないでください。 (腐敗・内釜腐食・つゆ落ち・発酵過剰の原因)
- ●においがつきやすくなるので、気になるときは煮沸クリーニングをしてください。(32 ページ)

♠警告 〈下ごしらえ〉は、圧力がかかるコースです。

- 故障や、けがを防ぐために、次のことをお守りください。
- 次のような料理は作らない。
 - 分量の増える煮豆・めん類などの料理
- ・急激に泡の出る重曹などを使う料理
- ・のり状になるカレーやシチューのルーなど粘性のある料理
- ・多量の油を使う料理

- ・加熱中にふくらむ、練り製品などを使った料理
- クッキングシート・アルミ箔・ラップなどで落としぶたをしない。
- あく取りシートを使うときは、スリット入りのものを使う。

〈下ごしらえ〉中は、フックボタンを押してもふたは開きません。

やむをえず途中でふたを開けるとき…13ページ

お料理レシピ

- お米の計量は付属のカップで。(1 カップ=約 180ml /約 1 合)
- 大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。
- 無洗米を使うとき→水位目盛・コースは〈白米〉のかわりに〈無洗米〉に合わせます。
- コース・メニューの設定は、必ず守ってください。

五目ご飯

水位目盛	コース	メニュー
白米	白米	炊込み

材料(4人分)

(5/	んじん60g
ゆ	でたけのこ60g
干	ししいたけ 2枚
鶏	じね肉60g
油	易げ 20g(約1/2枚)
	「酒 大さじ3
	塩 小さじ 1
Α	しょうゆ … 大さじ 1
	即席だしの素


しいたけのもどし汁

····· 小さじ 1/2

米…………3カップ

#は水が澄むまで手 早く洗い、たっぷり の水に30分浸す。

2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆでたけのこはうす切りに、鶏肉は細かく切る。



4 米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。

炊込みご飯 4 カップます

4カップまで (1.0Lタイプ) 6カップまで (1.8Lタイプ)



5 コースキーで〈白米〉、メニューキーで〈炊込み〉を選び、炊飯を押す。

6 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

以里は少なめに。 っぷりの水に約30分程度浸してから、ザルに上げて

- **炊込みご飯のコツ**炊飯量は少なめに。
- たっぷりの水に約30分程度浸してから、ザルに上げて 水気を切る。
- ■調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- 具は…
 - 小さめに切る
 - ・米 1 カップあたり 70g まで (乾燥豆は 30g まで)
 - ・お米に混ぜない
 - ・青菜は最初から入れず、炊き あがってから(変形、破損の原因)
- 炊込みご飯が残ったら、保温しないでラップに包み、冷凍保存することをおすすめします。

お願い

● 早炊きはしない。

早炊きで炊くと内ぶたに具が詰まりやすく、炊きあがってもふたが開かなくなることがあります。

- 保温、予約炊飯はしない。(変色・ 内釜腐食・腐敗の原因)
- 市販のレシピの材料配合で炊いたり、水以外のもの(トマトジュースなど)で炊いた場合、うまく炊けないことがあります。

ピースご飯

水位目盛コースメニュー白米白米炊込み

材料(4人分)

米	3 カップ
「 グリン	ノピース(正味)
	150g
塩…	大さじ 1/2
▲「酒	··········· 大さじ3 ·········· 小さじ1
- ^ _ 塩	小さじ 1

- **1** 米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に30分浸す。
- **2** グリンピースは洗って水気を切り、塩をまぶしておく。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3まで水を入れてよ く混ぜ合わせる。
- **4** 米の上に**2**を、リング状にのせ、 ふたを閉める。



- 5 コースキーで〈白米〉、メニューキーで〈炊込み〉を選び、炊飯を押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

黒豆ご飯

水位目盛	コース	メニュー
白米	白米)	炊込み

材料(4人分)

米······ 3 カップ 黒豆······ 60g
黒豆······60g

- **2** 米は水が澄むまで手早く洗い、 「白米」の水位目盛3まで水を 入れる。
- **3** 米の上にいった黒豆をリング状にのせ、ふたを閉める。
- イ コースキーで〈白米〉、メニューキーで〈炊込み〉を選び、炊飯を押す。
- **5** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

赤飯

水位目盛	コース	メニュ-
おこわ	白米	炊込み

材料(4人分)

もち米………… 2カップ 米(うるち米) … 1カップ ささげ(またはあずき) …………50g

Cooking Memo

●もち米2カップに対し、うるち米1カップの割合で炊いてください。

- 1 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に2時間浸す。
- 2 ささげはたっぷりの水でゆで、 沸とうしたら湯を捨てる。新し い水で7~8分通りやわらか くなるまで煮て、ささげと煮汁 に分けて冷ます。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。冷ましたささげの 煮汁を加え、「おこわ」の水位 目盛3まで水を入れてよく混ぜ 合わせる。
- **4** 米の上に煮たささげをリング状にのせ、ふたを閉める。

炊きおこわ 4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** コースキーで〈白米〉、メニューキーで〈炊込み〉を選び、炊飯を押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

玄米の炊込みご飯

玄米の炊込みご飯 3 カップまで (1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)


水位目盛 コース メニュー (玄米) ふつう


材料 (4人分) 玄米………… 3 カップ れんこん……50g

ごぼう......30g ゆでたけのこ……50g 酒 ……… 大さじ 1 塩 ……… 小さじ 2/3 しょうゆ … 大さじ 1 しみりん …… 大さじ 1

玄米はさっと洗い、 ゴミやもみがらを取 り除く。

↑ れんこんは皮をむい ていちょう切り、ご ぼうはささがきにし、 共に水につけてアク を抜く。





米の上に2と3をリング状に のせ、ふたを閉める。



コースキーで〈玄米〉、メニュ ーキーで**〈ふつう〉**を選び、炊 飯を押す。

マ 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

鶏がゆ

水位目盛 コース メニュー おかゆ 全 (白米) おかゆ

材料(4人分) 米......1 カップ

1/1//
「 鶏むね肉 100g
しょうが ひとかけ
ねぎ] 本
酒 大さじ 1
L 水1000ml
塩 小さじ 1/2
みつば適宜

具入りの全がゆ

1 カップまで(1.0Lタイプ) 2 カップまで(1.8L タイプ)

具入りの五分がゆ

0.5カップまで(1.0Lタイプ) │1 カップまで(1.8L タイプ)



- 米は水が澄むまで手早く洗い、 ザルにあげて水気を切る。
- 3 の米と冷めた 1 のスープを内 釜に入れ、「おかゆ 全」の水位 **目盛** 1 まで水を入れてよく混ぜ 合わせ、ふたを閉める。
- コースキーで〈白米〉、メニュ ーキーで**〈おかゆ〉**を選び、炊 飯を押す。



- 保温になったら2の鶏肉を加え て軽く混ぜる。
- 器によそい、お好みでみつばを のせる。

ちらしずし

コース メニュー 白米すし (白米) ふつう

材料(4人分)

すしめし……米3カップ分 Γ かんぴょう ……… 10g だし汁 ……… 200ml 砂糖 ……… 大さじ 1 みりん …… 大さじ 1/2 しょうゆ …… 小さじ2 干ししいたけ …… 3枚 だし汁 ……… 200ml 砂糖 ……… 大さじ 1 しょうゆ …… 小さじ2 れんこん ……… 100g だし汁 … 大さじ 1 1/2 砂糖 …… 大さじ 1 1/2 塩 ……… 小さじ 1/2 にんじん ……..70g 油揚げ40g だし汁 ……… 200ml 砂糖 ……… 大さじ2 └ しょうゆ …… 大さじ1 えび………6星 薄焼き卵……2枚 さやえんどう……… 適宜 すしめしを作る。 (下記参照)

↑ かんぴょう・干しし ◢ いたけは十分にもど し、かんぴょうは下 ゆでしておく。それ ぞれ煮含め、冷まし てから切る。

2 れんこんは皮をむい てうす切りにし、う すい酢水で透き通る までゆでてから、だし汁・砂糖 塩を煮立てた中に入れ、さっと 煮て冷ます。

にんじんはせん切りに、油揚げ は熱湯をかけてせん切りにし、 いっしょに煮る。

えびは背わたを抜いてゆで、カ ラをむいて腹側に包丁を入れて 開き、合わせ酢に浸しておく。

すしめし 5.5カップまで(1.0Lタイプ) 10 カップまで(1.8L タイプ)



薄焼き卵はせん切りに、さっと ゆでたさやえんどうは斜めのう す切りにする。

7 2 · 3 · 4 の汁気を切って、ぬ くもりのあるすしめしに手早く 混ぜる。

8 器に盛り、5のえび・6の薄焼 き卵・さやえんどうを散らし、 お好みで細く切ったのりをのせ

すしめしの作りかた

材料(4人分)

米………3カップ 合わせ酢(混ぜておく)

酢 ……… 大さじ6 砂糖 … 大さじ2 1/2 塩 …… 小さじ 1 ½

- ①米は水が澄むまで手早く洗い、「白 米すし」の水位目盛3まで水を入 れ、ふたを閉める。
- ② コースキーで〈白米〉、メニューキ ーで **〈ふつう〉**を選び、**炊飯**を押す。
- ③酢水を含ませたふきんですしおけ をふき、炊きあがったご飯をすし おけに移す。
- 4 合わせ酢をご飯にまんべんなくか け、ご飯を切るように混ぜる。う ちわであおいでご飯につやを出す。
- ※内釜で合わせ酢を混ぜないでくだ さい。

Cooking Memo

- ●水のかわりに冷ました昆布 だしを使うと、うまみが増 します。(昆布を入れて炊く ときは、お米の上にのせる)
- ●ご飯が熱いうちに合わせ酢 を混ぜると、合わせ酢がご 飯によくしみ込みます。
- すしおけを使うと、余分な 水分を吸ってくれるため、 ご飯がべちゃつきにくくな ります。

シンプル丸パン

最大量 強力粉 200g まで (1.0L/1.8L タイプ)

コース	設定時間
発酵	一次発酵 45~50分 二次発酵 30~40分

コース	設定時間
焼き	35~40分



材料

	強力粉					
_	ドライイ	ースト	ا	はじ 1	¹ /3 (4 ₈	g)
^	砂糖 …				小さじ	2
Į	_ 塩			····· /_	Nさじ 2,	/3

- 7 Aをふるってボウルに入れる。
- **2** 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)
- 3 1に2を加えてさいばしでさっくり混ぜ合わせてひとかたまりにし、台の上に出してつやのある生地になるまで手で十分にこねる。(約10分)



≰地を丸め、とじ目を下にして油少々(分量外)をうすくぬった内釜に入れ、ふたを閉める。※丸めた生地をつぶして



少し平たくすると発酵しやすくなります。

5《一次発酵》

コースキーで〈発酵〉を 選び、分キーで45~ 50分に設定して、スタ ートを押す。



〈 《フィンガーテスト》

ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍にふくらみ、指に強力粉をつけ生地の中央にさして、くぼんだあとがそのまま残れば一次発酵完了。 発酵不足のときは、発酵時間を追加する。

フ《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえて空気を抜く。



8《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

9《二次発酵》

コースキーで〈発酵〉を選び、分キーで30~40分に設定して、スタートを押す。

10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。



11 《焼成》

コースキーで〈焼き〉を選び、分キーで35~40分に設定して、スタートを押す。

12 ブザーが鳴ったら、なべつかみなどを使ってパンを取り出す。

一次発酵の確認(フィンガーテスト)

● 材料の種類・計量・室温・生地温度などの違いにより発酵状態が変わります。 発酵状態を確認して発酵時間を調整してください。

発酵不足のとき

フィンガーテストで 指のあとが元に戻る

かたく重いパンになる



一次発酵の時間を追加してください。時間を追加してもふくらまないようであれば、材料が古いかもしれませんので、お確かめください。

発酵過剰のとき

フィンガーテストで 指を抜くとしぼむ



パサついたパンになる

生地の初期温度が高かったり、発酵時間が長すぎたりすると、発酵が進みすぎます。 次回から発酵時間を少し短めにしてください。

アレンジパン

シンプル丸パンのこねあげた生地に、レーズンやくるみを混ぜます。

- ・レーズンやくるみは 50g を目安にし てください。(くるみは砕いて)
- ・アレンジパンは、裏返してさらに 10 分焼いてください。

Cooking Memo

- できあがりは白くてしっとりしたパンになります。
- 上面にも焼き色をつけたいときは、パンを裏返し、さらに10分焼いてください。
- パンを取り出すときはしゃもじを使い、片手を添える と取り出しやすくなります。
- パン生地をこねられるもちつき機などを使うと、生地 作りが楽にできます。
- 焼きあがったパンは、冷めてから切るときれいに切れます。

ドーム スポンジケーキ

最大量 薄力粉 120g まで (1.0L/1.8L タイプ)

コース	設定時間
焼き	40分

材料

T	3 1 - 1
漠	∮力粉······120g
ベ	ーキングパウダー小さじ 1/2
回	4 個
ク	『ラニュー糖⋯⋯⋯100g
١,	ニラオイル少々
溶	かしバター 30g
4	·乳······ 30ml
あ	らんずジャム(裏ごしする)
	大さじ4 (80g)
ア	<i>"</i> イシング
^	「粉砂糖
А	'Ĺ レモン汁 小さじ 1 ¹/2



- **1** 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。内釜に溶かしバター(分量外)をうすくぬる。
- 2 乾いたボウルに卵を割り入れ、グラニュー糖を加え、泡立て器で軽く混ぜて湯せんにかけ、卵液の温度が人肌くらい(約



40°C) になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

3 泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらいもった りした状態になるまで泡 立てて、バニラオイルを 2~3滴加える。



4 3に1の薄力粉とベーキングパウダーを2~3回に分けて振り入れ、木べらで切るようによく混ぜる。



- 5 溶かしバターと牛乳を4 へ散らす様に全体に振り入れ、手早く混ぜる。
- **7 コース**キーで**〈焼き〉**を選び、分キーで **40** 分に 設定して、**スタート**を押す。
- ブザーが鳴ったら、焼きあがり状態を確認する。 竹ぐしを刺して生地がついてこなければ焼きあがり。 生地がついてきたときは、焼き時間を追加する。
- **9** なべつかみなどを使って内釜を取り出す。皿をか ぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてからアイシングを上からたらして表面を乾かす。

Cooking Memo

- ●泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をしっかりふきとっておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- できあがりは上面に焼き色がつきません。上面を底 にしてデコレーションします。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。
- 焼きあがったケーキをそのままにしておくと、つゆが落ちてふやけることがあります。

角煮用豚肉の下ゆで

最大量 (肉と水を入れたときの水位) 水位目盛「全がゆ」1.5 まで (1.0L タイプ) 水位目盛「全がゆ」3 まで (1.8L タイプ)

コース	設定時間
下ごしらえ	50分

材料

豚バラ肉(5cm 角)	600g
しょうが(薄切り)…	1 かけ分
長ねぎ(つぶす)	5cm
水材料	4がかぶる程度



- **1** 内釜に豚バラ肉・しょうが・長ねぎを入れ、材料がかぶるくらいの水を入れ、ふたを閉める。
- 2 コースキーで〈下でしらえ〉を選び、分キーで 50分に設定してスタートを押す。
- $m{3}$ ブザーが鳴ったら $m{m}$ を押し、食品を別の容器に $m{8}$ す。

Cooking Memo

- ●ゆでた肉は、ゆで汁に浸した状態で冷蔵保存する とパサつきにくくなります。(冷蔵保存は3~4 日以内に)
- ●冷凍保存する場合は、肉を小さく切るか薄切りに し、ゆで汁ごと保存袋などで密封します。
- ●ゆで汁ごと冷蔵庫で冷やし、浮いて固まった脂を 取り除くとカロリーダウンできます。

〈下ごしらえ〉は肉の下ゆでに使います

_	-切れの分量・大きさ	設定時間の目安	
	もも (角切り 3cm)	35~45分	
牛肉	すね (角切り 3cm)	1 時間~ 1 時間 20 分	
	すじ (こま切れ)	1 時間~ 1 時間 15分	
	もも (角切り 3cm)	35~45分	
豚肉	バラ (角切り 3cm)	25~35分	
	バラ(かたまり 250g)	50分~1時間	
鶏肉	手羽先(1 本 40g)	25~35分	
	むね (1枚200g)	30~40分	

Cooking Memo

- ●ゆで水の量は、材料がかぶる程度に。(圧 力調理のため、蒸発量は少なくなります)
- ●材料が大きいときは、設定時間を長めに します。設定時間は一切れの大きさによって異なります。
- ●材料などにより、できあがりに差が出る ことがあります。お好みに合わせて設定 時間を調整してください。

『肉の下ゆで』だけにお使いください。魚など肉以外のものをゆでたり、調味料や香りの強い香辛料は入れないでください。(におい、内釜腐食、ふきこぼれによる故障の原因)

お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になりますので、常に清潔にしてください。 内ぶたパッキン・蒸気口の水分を十分にふきとってください。

♠ 警告

内ぶたの各部、クランプ部の凹部の異物は取り除く

炊飯中にふたが開いたり、蒸気もれなどによる やけどの原因

注意

お手入れは、必ず電源プラグを抜き、 本体が冷めてから行う (やけどの原因)

次のものは使わないでください(変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷がつきやすいもの

内ぶた 炊飯のたびにお手入れしてください

(着脱のしかた…6ページ)

フィルターの取り付け

マークを合わせる




フィルター をはずす

30


内ぶたはフィルターをはずしてぬるま湯に浸し、 スポンジで洗い、水分をよくふき取る

圧力調整部・安全弁・逆止弁に付着している異 物は、竹串やようじなどで取り除く

- 調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビ の原因になります。
- ●内ぶたの各部にご飯粒などの異物が詰まっていると、 ふたが開かない、圧力が異常に高まって、炊飯中にふ :......
- たが開いたり、蒸気もれなどによるやけど・けがの原因になります。 ● フィルターの内側に炊飯後の水滴が残ったまま使用すると、ご飯の変色・腐敗の原 因になります。
- 内ぶたの確認 フィルター以外の各部は、はずせません(無理に力を加えると破損の原因)



クランプ部



- クランプ部の凹部にご飯粒などが入った ら、綿棒などで取り出す
 - 異物が入っているとふたが完全に閉まらず、蒸 気がもれたり、炊飯中にふたが開いて、やけど・ けがの原因になります。
 - ふたを閉めたときにご飯粒が入っていると、 固まってふたが開かなくなることがあります。

蒸気口・蒸気口取付け部 炊飯のたびにお手入れしてください



本体からはずして蒸気口の中を水洗いし、水分を よくふきとる

●蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいの原因になります。 また、ふきこぼれたり、ふたを開けたときに水がたれる ことがあります。




蒸気口取付け部は水分が付きやすいので、 かたくしぼったふきんで水分や汚れをふきとる

■ 本体からはずす



取り付けるときは、 押し入れる

■ 開ける



- ①ケースとキャップをつかみながら
- ●強く押さえると、ロックがはずれ やすくなります。
- ②ロックをはずす



ケースのつめをキャップの あなに差し込み、ロックを 確実に閉める

● キャップに付いている蒸気ロパッ キンがはずれてしまったときは、 溝にそって入れてください。

本体

かたくしぼったふきんでふく

内釜・しゃもじ・しゃもじ立て

スポンジと台所用中性洗剤で洗う


吸気口・排気口

綿棒などでほこりを取る



(つづく) 31

お手入れ



においが気になったら煮沸クリーニング

- **1** 内釜に水を入れ、ふたを閉める 「白米」の 1まで
- 2 コース / メニューキーで〈白米・ふつう〉に設定し、炊飯キーを押す約30分後に蒸気が出始めます。勢いよく出ますので、注意してください。
- 3 保温になったら、切キーを押す
 - 蒸気が出てこなくなってからふたを開けてください。
- ★本体が冷めたら残った湯を捨て、各部のお手入れをする

- ●水以外(洗剤など) は絶対に入れない。
- ●連続して煮沸クリー ニングしないでくだ さい。
- ●においによっては、 完全に落ちないこと もあります。

内釜の取扱い (必ず守ってください)

内釜内面のフッ素樹脂加工に傷がついたり、塩分や酢がフッ素樹脂被膜から浸透すると、はがれやふくれが生じる原因になりますので、内釜は次のことを守り大切にお使いください。

スプーンや食器など かたい物を入れない



塩・しょうゆなどの調味 料を使った炊込みご飯な どは保温しない



内釜の中で酢を使わない



泡立て器などでお米を 洗わない



クレンザー・漂白剤など、 台所用中性洗剤以外の洗 剤で洗わない



食器洗い乾燥機や、金属 たわし・ナイロンたわし・ スポンジの研磨面などで 洗わない



ガスコンロなどの直火に かけない



電磁調理器などに使用 しない



空炊きをしない



しゃもじやザルなどでた たいたり、こすったりし ない _____



金属のおたまを使わない



異物(石など)が混じっ たまま、お米を洗わない



で使用にともないフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。安心してお使いください。

※内釜が変形したり、フッ素樹脂に摩耗・はがれ・ふくれが生じたときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

うまくできない/故障かな?

- 修理を依頼する前に、34~38ページをお調べください。お調べいただいてもわからないときは、 東芝家電ご相談センターにお問い合わせください。(39ページ)
- その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに修理をご依頼ください。(39ページ)

	ほんこ 仏検へにとい。(39・ハーン)				
こ	んなとき	原因 / お調べいただくこと (参照ページ)			
ご飯が	やわらかい べちゃつく ご飯が固まる	 水を少なくしたり、メニューを〈しゃっきり〉にして炊いてください。 炊きあがったらすぐにご飯全体をほぐして、余分な水蒸気を逃がしてください。 新米は水を少なめにして炊いてください。 炊飯前に浸したり、予約炊飯の場合はやわらかめになります。 お米を強くといだりザル上げ放置すると、お米が割れてべちゃつく原因になります。 お湯や pH9 以上のアルカリ水を使っていませんか? 			
	かたい ぱさつく	●水を多めにしたり、メニューを〈やわらか〉にして炊いてください。● あらかじめお米を浸してから炊いてください。● 硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか?			
	こげる ※うすいキツネ色のこ げは故障ではありま せん。	次の場合はこげやすくなります。 ● 洗米が不十分なとき。 ● 浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。 ● 無洗米を炊いたとき。 1 ~ 2 回すすぐとこげがやわらぎます。 ● 胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。			
	うまく炊けない	 庫内や内ぶたが温かいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯してください。 早炊きは少し水っぽくなったり、かために炊きあがります。(17 ページ) 内ぶたに異物が詰まっていたり、温度センサー(2ヶ所)・内ぶたパッキン・内釜のふちに異物が付いていませんか?(10・11ページ) 内釜・内ぶたが変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか? 炊飯中に停電がありませんでしたか? 			
	炊込みご飯が うまく炊けない	■ 具をお米に混ぜていませんか?その他、「炊込みご飯のコツ」(22 ページ)をご覧ください。			
保温のご飯が	におう ※においがした場合は 必ず、煮沸クリーニ ングをして、お手入 れしてからご使用く ださい。(32ページ)	 次のような保温をしていませんか? 長時間の保温、炊込みご飯、発芽玄米、白米以外のご飯、冷やご飯、しゃもじを入れたまま 洗米が不十分だったり、長時間の予約炊飯をしていませんか?(15ページ) 本体が汚れていませんか?とくに内ぶた・フィルター・蒸気口は炊飯のたびにはずして洗い、水分をよくふきとってください。また蒸気通路の水分も毎回ふきとってください。(30~32ページ) 保温が途中で切れて、ご飯が入ったままになっていませんか? 保温中に内釜を取り出して戻した、誤って切キーを押した、長時間の停電により電源が切れた 上記の内容を確認したうえ、保温設定の変更をしてください。(37ページ) 			
	乾燥する 変色する	●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか?(しっかりふたが閉まっていない)●内釜の外面・温度センサーに異物が付いていませんか?●蒸気口は確実に付いていますか?●長時間の保温や再加熱をくり返していませんか?			
	べちゃつく	● ご飯粒が内釜側面に残らないように中央に寄せて、ときどきご飯をまぜてください。			
	ぬるい	● 召しあがる前に「再加熱」をしたり(12 ページ)、保温設定の変更をして ください。(37 ページ)			

7	/ tr L =	
	,	■ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
炊飯中・	蒸気がもれる ※炊きあがってから確認 してください。	 ●内ぶた・クランプ部に異物が付いていませんか? (30・31 ページ) ●内ぶたパッキン・内釜のふち・枠の上に異物が付いていませんか? (10 ページ) ●内ぶたパッキンが傷んでいたり、内ぶた・内釜が変形していませんか? ●内ぶたは確実に付いていますか? (6 ページ)
炊飯後	ふきこぼれる	 ●お米が少なかった。水が多かった。洗米が不十分ではありませんか。 ●おかゆや玄米を白米コースで炊いていませんか。 ●温度センサー(2ヶ所)に異物が付いていませんか? ●蒸気口の中は汚れていませんか? ●蒸気口・内ぶた・フィルターが付いていましたか? ●内ぶたに異物が詰まっていませんか? (30 ページ) ●炊飯中に停電が起こると、ふきこぼれることがあります。
	内釜に薄い膜ができる	●オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。
	中央部がくぼむ	●かまど炊き本来の、ご飯を包み込んで炊きあげる炊飯方式のためです。
	内ぶたや内釜に水滴が 付いている	● 乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがありますが異常ではありません。
	ふたを開けると水滴が 落ちる	● ふたを開けるタイミングや室温などにより、水滴が枠などに落ちることが あります。気になるときはふいてください。
ふたの	開くのに時間がかかる	●密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで、少し時間がかかります。とくに、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも時間がかかります。
開閉	閉まりにくい 閉まらない	 ●内釜の密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあります。とくに、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくくなります。ふたの先端中央を「カチッ」と音がするまで押してください。 ●内ぶたは付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたは閉まりません。 ●内ぶたの下部にある差込み部は、確実に差し込まれていますか?(2ヶ所)(6ページ) ●クランプ部のあなの中に異物が入っていませんか?(31ページ) ●内ぶたに異物が詰まっていませんか?(30ページ) ●ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(11ページ)
	炊飯中にふたが開く	● ふたの先端中央を「カチッ」と音がするまで押してください。● クランプ部のあなの中に異物が入っていませんか? (31 ページ)● ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(11 ページ)
	フックボタンを押して もふたが開かない	 炊飯中・下ごしらえ中はフックボタンを押しても開きません。 (途中でふたを開けるとき…13ページ) フックボタンが重くてふたが開かないときは、無理にフックボタンを押して開けようとせずに、切キーを押して、本体が冷めて圧力が下がるまでお待ちください。(約40分) ふたが開いたら、内ぶた・クランプ部のあなの中の異物を取り除いてください。(30・31ページ) 切キーを押して本体が冷えた後、フックボタンを押してもふたが開かないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

34 (つづく) 35

うまくできない/故障かな?

ح	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ)
予約	すぐ炊飯を始めた 予約時刻に炊けない 予約できない	 ● 1 ~ 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯を始めます。 ● 午前と午後を間違えていませんか?時計は 24 時間表示です。 ● 現在時刻が違っていませんか?リチウム電池が消耗していませんか? (36 ページ) ● 室温や水温が低いときは、炊きあがりが 10 分ほど遅れる場合があります。 ● 予約をセットしたときに、内釜は入っていましたか? ● 予約のセットを忘れたり、最後に炊飯キーを押し忘れていませんか?
キー・表	キー操作ができない	●電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか?●表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか? (38 ページ)●〈発酵〉などの調理コースが選択されているときに、予約キーを押しても受け付けません。
示	使用中に ランプが消えている	●使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。 ●誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。
	表示部の【日刊】表示 が点滅している	● 全力表示が点滅している間は、ふたを開けないでください。 内釜内に圧力がかかっており、ふたを開けると危険です。圧力炊飯中に切 キーを押したり、電源プラグを抜くなどして停電状態になると「圧力」表 示が点滅します。
	保温経過時間が点滅する	● 長時間保温のお知らせです。保温を中止してください。(13 ページ)
	《リチウム電池の消耗》 表示が消えた 0:00 で点滅する	●本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。 電源プラグを差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通り に使えます。予約炊飯のときは毎回、現在時刻を合わせてください。電源 プラグを差し込んでいる間は、時計が動きます。
		電池の取り替えは、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料) 電池は本体内部に固定されており、お客様自身では交換できません。 本体を分解しないでください。
その他	使用中に音がする ※右の場合は故障では ありません。	●「カチャ」音は、圧力を調整するための音です。●「ジー」音は、通電音です。●「シュー」音は、蒸気口から蒸気が出る音です。●「ブーン」音は、内部の熱を外へ逃がすためのファンが回る音です。
	プラスチックなどの においがする	●使い始めはにおうことがありますが、ご使用とともに少なくなります。→気になるときは、煮沸クリーニングをしてください。(32 ページ)
	ふたと本体にすきまが ある	● ふたと本体に多少すきまはありますが、内ぶたパッキンで密閉しています。 また、炊飯中は圧力によりすきまが少し広がりますが異常ではありません。
	内釜外面の塗装が傷つ いた、汚れた	● ご使用にともない、内釜の外面の塗装が傷ついたり、汚れたりすることがありますが、炊飯や保温をする上で問題なくご使用いただけます。
	電源プラグを抜き差し したときに光がでる	◆本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。
	炊飯中・調理中に ブレーカーが落ちた	●他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことがあります。単独のコンセントをお使いください。

こ	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ)		
調理	調理時間が長い 設定時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。(21 ページ)		
	うまくできない	● 材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作り方を確認したり、 調理時間を変えてください。		
		● 次の場合はうまくできないことがあります。 ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(35 ページ)、 温度センサー(2 ヶ所)に異物が付いている、内釜が変形している、 できあがったものを内釜に入れたままにした、停電があった(37 ページ)		
パ	ふくらみが悪い	● こね不足。発酵時間が短い。生地の温度が低かった。		
	きめが粗く、パサつく	● 発酵時間が長すぎた。粉が古かった。		
	上面が白い しわができる	● 上面からの加熱がないため上面が白く、しっとりしたパンになります。 また、しわもできやすくなります。		
ケー	上面に焼き色がつかない	● 上面からの加熱がないため、上面に焼き色がつきません。		
+	うまくできない	●卵の泡立ては、筋がかけるくらいしっかりと泡立ててください。		
下ごしらえ	ふきこぼれる	●内釜に入れる量を守ってください。(29ページ)●調味料や豆類を使った調理はしないでください。その他、「炊飯中…ふきこぼれる」の項目をご覧ください。(35ページ)		

■停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。 ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れ たり、予約の炊きあがりが遅れたりすること があります。

途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが 働いたときも同じです。



圧力炊飯中や下ごしらえ中に停電 などにより電源が切れると、蒸気 口から勢いよく蒸気が出ることが ありますのでご注意ください。



正力表示が点滅している間は内 釜内に圧力がかかっていますので、 ふたを開けないでください。

ただし、リチウム電池が切れている状態で停電になると何も表示しませんが、フックボタンが重いと感じたらふたを開けないでください。

■保温設定の変更のしかた

ご飯の温度がぬるい場合やにおいがする場合は 34 ページを確認したうえ、下記に従って保温設定を変更してください。

1 電源プラグを差し込む

保温をしている場合は、切キーを押してください。

2 コースキーを "2 秒以上"押す

3 分キーを押して、設定を変える

4 切キーを押すと完了

時計表示に戻ります。

上記に従って保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝家電修理で相談センターにで相談ください。 (39ページ)

次の場合は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。(39ページ)

- 誤って内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 誤って内釜・内ぶたを落としたり、ぶつけたりして変形・破損したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)

エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、 下記に従って処置を行ってください。

エラー表示	▶ お調べいただくこと / 処置のしかた	▶ 表示の解除
	◆本体底部の吸・排気口のほこりを取り除いてください。●紙や布などのやわらかいものの上など、吸・排気口をふさぐような場所で使わないでください。	処置後、電源プラグを差し込み 切り を押す
	■温度センサーや内釜の底についているご飯粒などの異物や汚れを取り除いてください。●水の量が多くありませんか?(水を少なくしてください)	(エラー表示解除) ■
[14	●電源が 200V 用コンセントではありませんか?→電源プラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。	庫内・内釜・内ぶ たを人肌程度まで 冷ましてから再開 してください。
F [] (~ F (3)	● 故障の表示です。→お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	

仕様

形名		RC-10PY	RC-18PY
種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)	
電源		交流 100V 50-60Hz 共用	
消費電力	(炊飯)	1100W	1300W
消費電力(保温)		平均 17.8W	平均 24.7W
	幅	27.0cm	30.1cm
外形寸法	奥行	36.8cm	40.1cm
高さ		21.9cm	25.0cm
本体質量		5.8kg	7.1kg
コードの長さ		1.0m	1.0m

形名	RC-10PY RC-18PY		
方式	圧力	J IH	
最大炊飯容量	1.OL	1.8L	
区分名	В	D	
蒸発水量	43.2g	53.2g	
年間消費電力量	97.0kWh/年	150kWh/年	
1 回当たりの 炊飯時消費電力量	195Wh	250Wh	
1 時間当たりの 保温時消費電力量	17.8Wh	24.7Wh	
1 時間当たりの 予約時消費電力量	0.88Wh	0.88Wh	
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.74Wh	0.74Wh	

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1 回当たりの炊飯時消費電力量は、白米・ふつうコースの時の電力量です。 1時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- この商品は日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

圧力炊飯するため、PS マークと SG マークを取得しています。



PS マーク

経済産業省が定めた「消費生活用 製品安全法 | の家庭用の圧力なべ 及び圧力がまの安全基準に適合し ていることを示します。



SG マーク

製品安全協会が定めた「家庭用の圧力なべ及び 圧力がまの認定基準」に適合したことを示し、 万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止と その救済の補償をする表示です。

保証とアフターサービス ②すお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 **24**時間

携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料) PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話·PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名 などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 工は3年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 34 ~ 38 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代 修理に使用した部品代金です。

/== 1 .1	お買い上げ日	年	月	B
便利 メモ	お買い上げ店名	電話()	

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



- ありませんか。 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。
- こんな症状は
- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からコゲくさいにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中・調理中、底部のファンが回っていない。
- その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

38

東芝圧力 IH 保温釜保証書

持込修理

形	形名 RC-10PY, RC-18PY					
★ お	お 名 前	枝	ŧ			
客様	で (所)					
	電市外話	市内番号	É			
保証期間	本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工3年	★お買い上げ日年 月 日から				
★ご販売店	住所·店名	電話				

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使い方をした場合の内釜内面フッ素樹 脂加工のふくれ、はがれなど。
 - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使い方をした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan
 - This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 修理年月日	修 理 内 容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部